



Gary Gao

摘要

本应用手册提供了 MSPM0 器件的引导加载程序 (BSL) 的应用程序级描述。其中总结了与 MSPM0 有关的 BSL 相关资源，并提供了 SDK 中 BSL 示例或工具的分步使用。有关基于 ROM 的 BSL 的更多详细信息，请参阅 [MSPM0 引导加载程序用户指南](#)。

内容

1 引言.....	2
2 非主闪存中的 BSL 配置 (配置 NVM)	9
3 引导加载程序主机.....	12
4 引导加载程序目标.....	19
5 常见问题.....	23
6 参考文献.....	26
修订历史记录.....	27

插图清单

图 1-1. 通过 BSL 实现的固件更新结构.....	3
图 1-2. MSPM0 中的 BSL 结构.....	4
图 1-3. 基于 ROM 的 BSL 结构.....	5
图 1-4. 带有基于闪存的插件接口结构的基于 ROM 的 BSL.....	5
图 1-5. 基于闪存的辅助 BSL 结构.....	6
图 1-6. 辅助 BSL 解决方案.....	6
图 1-7. 辅助 BSL 执行流程.....	7
图 1-8. BSL 固件更新系统方框图.....	9
图 2-1. 禁用 PA18 BSL 调用引脚步骤一.....	11
图 2-2. 禁用 PA18 BSL 调用函数.....	11
图 2-3. 选择其他引脚作为 BSL 调用.....	12
图 2-4. 启用 NON-MAIN 闪存擦除.....	12
图 3-1. 主机工程的流程图.....	13
图 3-2. 将 TXT 文件转换为头文件的步骤.....	15
图 3-3. 硬件信号连接.....	15
图 3-4. 将主机工程导入 CCS 中.....	16
图 3-5. 在 CCS 中生成 TI-TXT 十六进制文件.....	17
图 3-6. BSL 默认密码文件 (BSL_Password32_Default.txt).....	17
图 3-7. LaunchPad 套件连接 (左: LP-MSPM0G3507, 右: LP-MSPM0L1306)	18
图 3-8. 通过 GUI 使用 UART 下载映像的步骤.....	19
图 3-9. 更新 XDS110 固件.....	19
图 4-1. 在 CCS 中启动器件.....	21
图 4-2. 在 CCS 中连接器件.....	21
图 4-3. 在 CCS 中加载符号.....	21
图 4-4. Change Baudrate 命令中的数据段.....	22
图 4-5. 移至 0x4000 cmd 文件修改.....	23
图 4-6. 移至 0x4000 SysConfig 文件修改.....	23
图 5-1. 打开目标配置.....	25
图 5-2. 查找 ccxml 文件.....	25
图 5-3. 启动所选配置.....	26

图 5-4. 使用脚本执行恢复出厂设置.....	26
图 5-5. 控制台中的日志信息.....	26

表格清单

表 1-1. MSPM0 BSL 解决方案摘要.....	4
表 1-2. MSPM0 BSL 功能摘要.....	7
表 1-3. MSPM0 BSL 演示摘要.....	8
表 1-4. MSPM0 BSL 演示协同工作.....	8
表 2-1. 闪存区域.....	9
表 2-2. NON-MAIN 区域概述.....	10
表 2-3. NON-MAIN 闪存 BSL 配置主参数.....	10
表 3-1. 硬件信号连接.....	14
表 3-2. 跳线连接.....	16
表 3-3. 跳线连接.....	18
表 3-4. 独立信号连接.....	18

商标

Code Composer Studio™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

1.1 引导加载程序简介

1.1.1 引导加载程序概念

借助微控制器引导加载程序，可以通过通用异步接收器/发送器 (UART) 或内部集成电路 (I2C) 等通用接口对 MCU 的内部存储器进行编程。借助引导加载程序，可在整个生命周期内快速轻松地对器件进行编程。通过 BSL 实现的固件更新结构显示为图 1-1。根据图 1-1，新固件可通过 BSL 主机下载到 MSPM0 器件中，该主机可以是具有 UART、I2C 等接口的 PC 或处理器。

在本应用手册中，所编程的 MCU 称为目标，而执行更新的器件或工具称为主机。




图 1-1. 通过 BSL 实现的固件更新结构

1.1.2 MSPM0 引导加载程序结构

MSPM0 器件提供了三种引导加载程序解决方案：基于 ROM 的 BSL、基于 ROM 的 BSL (带有基于闪存的插件接口) 和基于闪存的辅助 BSL。根据应用要求，从三种解决方案中选择一种即可。这三种解决方案使用同一种调用模式 (通用输入/输出 (GPIO) 调用、空白器件检测和软件调用)。有一些参数需要在 NON-MAIN 闪存中配置。如需了解更多详情，请参阅节 2。

表 1-1. MSPM0 BSL 解决方案摘要

BSL 解决方案	ROM 成本	闪存成本 (默认)	接口	用于硬件调用的引脚	用于软件调用的引脚	用例
基于 ROM 的 BSL	5K	不适用	UART	4	2	需要遵循 TI 的协议和 UART/I2C 设置
			I2C	4	2	
基于 ROM 且具有插件接口的 BSL	5K (刚刚使用了 BSL 内核部分)	约 1.6K	UART	4	2	需要遵循 TI 的协议，因为接口电平完全是开源的。
		约 1.3K	I2C	4	2	
		约 1.6K	SPI	6	4	
		约 5.8K	CAN	4	2	
基于闪存的辅助 BSL	不适用	约 4.9K	UART	4	2	完全开源。
		约 4.7K	I2C	4	2	
		约 5K	SPI	6	4	
		约 9K	CAN	4	2	

备注

硬件调用需要的引脚比软件调用多两个，分别为复位引脚和 GPIO 调用引脚。

图 1-2 展示了 MSPM0 中的 BSL 结构。




图 1-2. MSPM0 中的 BSL 结构

1.1.2.1 基于 ROM 的 BSL

MSPM0 L&G 器件随附安装了基于 ROM 且高度可定制的引导加载程序，该引导加载程序支持 UART 和 I2C。

基于 ROM 的 BSL 包含 BSL 内核和接口。用于在主机和目标之间接收或发送数据包。BSL 内核用于根据协议解释来自接口的数据包数据。其中一些参数可在非主闪存中配置，如 BSL 密码或 UART/I2C 引脚分配。




图 1-3. 基于 ROM 的 BSL 结构

1.1.2.2 带有基于闪存的插件接口的基于 ROM 的 BSL

如果基于 ROM 的通信接口 (UART/I2C) 无法满足应用的要求，则可以根据需要修改完全开源的基于闪存的接口插件演示，例如 UART、I2C、CAN 和串行外设接口 (SPI)。插件接口演示共享了基于 ROM 的 BSL 内核，用于解析能够节省闪存的数据包。




图 1-4. 带有基于闪存的插件接口结构的基于 ROM 的 BSL

1.1.2.3 基于闪存的辅助 BSL

如果需要专用协议，则无法再使用基于 ROM 的 BSL 内核，可以参考辅助 BSL 演示。SDK 中提供了完全开放源码的辅助 BSL 演示，您可以使用它轻松修改协议。辅助 BSL 演示的默认协议与基于 ROM 的 BSL 相同。




图 1-5. 基于闪存的辅助 BSL 结构

还提到了两种辅助 BSL 演示，如图 1-6 中所示。以 MSPM0G3507 为例。




图 1-6. 辅助 BSL 解决方案

- 对于从 0x1000 开始的辅助 BSL，您可以将其放在闪存中除 0x0 之外的任何位置。因为应用程序代码必须从 0x0 地址开始。此演示重复使用了基于 ROM 的 BSL 的触发资源。（硬件、软件和空白器件检测）。图 1-7 展示了辅助 BSL 演示执行流程。




图 1-7. 辅助 BSL 执行流程

- 如果需要在固件更新期间运行应用程序代码，则使用实时固件更新。有关更多信息，请参阅 [MSPM0 实时固件更新 \(LFU\) 引导加载程序实现](#)。

1.1.3 MSPM0 BSL 功能和演示摘要

表 1-2. MSPM0 BSL 功能摘要

器件系列		MSPM0C	MSPM0L	MSPM0G
基于 ROM 的 BSL 通用	BSL 存储器类型	无 ROM BSL	ROM	ROM
	BSL 存储器大小		5K	5K
	非主闪存中的用户配置		✓	✓
	UART		✓	✓
	I2C		✓	✓
插件接口演示	UART		✓	✓
	I2C		✓	✓
	SPI		✓	✓
	CAN			✓
BSL 调用	GPIO 调用		✓	✓
	空白器件检测		✓	✓
	软件调用		✓	✓
硬件工具	带有 UART 的 XDS110		✓	✓
软件工具	采用 SDK 封装的 MSPM0_BSL_GUI		✓	✓
	Uniflash		✓	✓
安全	256 位密码保护		✓	✓

SDK 中有一些 BSL 代码示例，可以对其进行总结，如表 1-3 所示。

表 1-3. MSPM0 BSL 演示摘要

	演示类型	演示名称	用例
目标端演示	插件接口演示	bsl_spi_flash_interface	当基于 ROM 的通信接口配置或类型不满足要求 (需要使用 UART1 模块作为接口或需要 SPI) 时，可以使用 TI 的默认 BSL 协议
		bsl_uart_flash_interface	
		bsl_i2c_flash_interface	
		bsl_can_flash_interface	
	辅助 BSL 演示	secondary_bsl (uart/i2c/spi/can)	当 TI 的默认 BSL 协议无法满足要求时，它重复使用基于 ROM 的 BSL 的相同触发条件。
	应用演示	bsl_software_invoke_app_demo (uart/i2c/spi/can)	应用示例代码可与基于 ROM 的 BSL、基于闪存辅助 BSL 演示或基于闪存的接口插件演示协同工作，它还包括软件触发功能。
主机端演示	MCU 或处理器作为主机	bsl_host_mcu_to_m0x_target (uart/i2c/spi/can)	将 MCU 或处理器用作主机并遵循 TI 的默认 BSL 协议时。它可与 ROM BSL 和默认辅助 BSL 演示一同使用。
	PC 作为主机	MSPM0_BSL_GUI/Uniflash	将 PC 用作带 UART 的主机并遵循 TI 的默认 BSL 协议时。这意味着，这可用于基于 ROM 的 UART BSL 或默认 UART 插件接口演示或默认辅助 BSL UART 演示。

表 1-4. MSPM0 BSL 演示协同工作

目标端				主机端	
	存储器位置	BSL 代码演示	应用代码演示	MCU/处理器主机	PC 主机
ROM BSL	ROM	/	bsl_software_invoke_app_demo (uart/i2c/spi/can)	bsl_host_mcu_to_m0x_target (uart/i2c/spi/can)	MSPM0_BSL_GUI/Uniflash
插件接口演示	主闪存 (需要与 ROM BSL 协同工作)	bsl_spi_flash_interface			不适用
		bsl_uart_flash_interface			MSPM0_BSL_GUI/Uniflash
		bsl_i2c_flash_interface			不适用
		bsl_can_flash_interface			不适用
辅助 BSL 演示	主闪存	secondary_bsl (uart/i2c/spi/can)			不适用

1.2 BSL 主机实现摘要

本应用手册介绍了两种主机的实现：一种是具有 XDS110 等接口桥接器的 PC，另一种是 MCU 或处理器。图 1-8 展示了信号连接图。




图 1-8. BSL 固件更新系统方框图

将 PC 用作主机时，可通过一个基于 python 3 开发的 GUI 来处理下载操作。其中包含一个预编译的 Windows 可执行文件（在 Win10 64 位上测试），GUI 的源代码也包含在 SDK 中。Uniflash 也可以在 PC 端使用。

当使用 MCU 或处理器作为主机时，有一些基于 MSPM0 的演示将充当主机 MCU，来为另一个 MSPM0 器件进行固件更新。

2 非主闪存中的 BSL 配置（配置 NVM）

2.1 非主闪存简介

MSPM0 器件中有三种不同类型的闪存。

表 2-1. 闪存区域

闪存区域	区域内容	可执行	使用者	编程者
FACTORY	器件 ID 和其他参数	否	应用	仅限 TI（不可修改）
NON-MAIN	器件引导配置（BCR 和 BSL）	否	引导 ROM	TI、用户
MAIN	应用代码和数据	是	应用	用户

NON-MAIN 是闪存的专用区域，可存储 BCR 和 BSL 引导器件所用的配置数据。该区域不用于任何其他目的。BCR 和 BSL 都具有配置策略，这些策略可以保留为默认值（在开发和评估期间是典型值），也可以通过更改编程到 NON-MAIN 闪存区域中的值来针对特定用途进行修改（在生产编程期间是典型值）。

表 2-2. NON-MAIN 区域概述

NON-MAIN 部分	起始地址	终止地址
BCR 配置	41C0.0000h	41C0.005Bh
BCR 配置 CRC	41C0.005Ch	41C0.005Fh
BSL 配置	41C0.0100h	41C0.0153h
BSL 配置 CRC	41C0.0154h	41C0.0157h

主 BSL 参数可在表 2-3 中配置。

表 2-3. NON-MAIN 闪存 BSL 配置主参数

参数用例	参数	说明
通用	BSLCONFIGID	BSL 配置 ID
	BSLPW	256 位 BSL 访问密码。（对于辅助 BSL，是可选的）
	BSLCONFIG0	BSL 调用引脚配置和存储器读出策略。（对于辅助 BSL，存储器读出策略是可选的）
	BSLAPPVER	应用版本字的地址。
	BSLCONFIG1	BSL 安全配置。（对于辅助 BSL，是可选的）
	BSLCRC	NON-MAIN 存储器 BSL_CONFIG 部分的 CRC 摘要 (CRC-32)。
基于 ROM 的 BSL	BSLPINCFG0	BSL UART 引脚配置
	BSLPINCFG1	BSL I2C 引脚配置
带有基于闪存的插件接口的基于 ROM 的 BSL	BSLPLUGINCFG	定义 MAIN 闪存中是否存在 BSL 插件及其类型。
	BSLPLUGINHOOK	用于插件初始化、接收、发送和取消初始化函数的函数指针。
基于闪存的辅助 BSL	PATCHHOOKID	备用 BSL 配置
	SBLADDRESS	备用 BSL 的地址。

有关 NON-MAIN 闪存的更多详细信息，请参阅 [MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册](#) 或 [MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册](#)

2.2 示例 - 使用 SysConfig 禁用 PA18 BSL 调用引脚

NON-MAIN 配置可以使用 SysConfig 完成。以下示例展示了如何在 NON-MAIN 闪存中禁用 PA18 BSL 调用功能，因为 PA18 用于在 NON-MAIN 中由默认设置进行 BSL 调用。如果应用程序不使用 PA18 作为 BSL 调用，则必须下拉此引脚或在 NON-MAIN 中禁用其 BSL 调用功能，以避免器件在上电或复位时进入 BSL 模式。

1. 打开 SysConfig 并添加配置 NVM，执行此操作时会显示一个错误，以提醒您启用 NON-MAIN 闪存的风险。第 2 步中的接受配置风险可以消除错误。




图 2-1. 禁用 PA18 BSL 调用引脚步骤一

2. 禁用图 2-2 中显示的 PA18 BSL 调用函数，或选择图 2-3 中显示的另一个 BSL 调用引脚。




图 2-2. 禁用 PA18 BSL 调用函数

BSL GPIO Invoke Configuration

Enable BSL Invoke Pin Check ☒

Use Default BSL Invoke Pin ☐

BSL Invoke Pin PA0

BSL Invoke Pin PINCM 1

BSL Invoke Pin Level Low

图 2-3. 选择其他引脚作为 BSL 调用

3. 在 Code Composer Studio™ (CCS)、IAR 或 Keil 中构建工程，然后将代码下载到闪存中。下载映像的重要操作是启用 NON-MAIN 闪存擦除。例如，在 CCS 中按图 2-4 所示将其启用。




图 2-4. 启用 NON-MAIN 闪存擦除

3 引导加载程序主机

3.1 MCU 主机代码简介

文件夹中提供了基于 Code Composer Studio™ (CCS) 的 MCU 主机演示

```
< ...\\mspm0_sdk_xxxx\\examples\\nortos\\LP_MSPM0xxx\\bsl >
```

这些演示可以通过 UART、I2C、SPI 或 CAN 更新目标 MSPM0 器件。BSL 主机演示源代码包括 application_image.h 文件中的目标器件固件，该文件由 SDK 中的 GUI 从 .txt 映像文件转换而来。如需了解更多详情，请参阅节 3.1.2。它还在名为 BSL_PW_RESET 数组的 main.c 文件中包含 BSL 密码。目标端密码在非主闪存 BSL 配置区域 BSLPW 中定义。图 3-1 展示了主机 BSL 工程的流程图。




图 3-1. 主机工程的流程图

主机演示可支持将 PA18 引脚拉至高电平然后执行复位的硬件触发器。或者，演示也可以支持软件调用，只需发送 0x22 命令即可触发 BSL。

备注

使用软件触发器时，需要首先下载具有软件触发功能演示的应用程序。

3.1.1 硬件连接

主机演示代码还使用 MSPM0 作为主机 MCU。表 3-1 展示了主机和目标之间的硬件信号连接。

表 3-1. 硬件信号连接

信号	LP-MSPM0G3507		LP-MSPM0L1306	
	主机器件	目标器件	主机器件	目标器件
复位	PB0	NRST 引脚	PA3	NRST 引脚
调用	PB16	PA18	PA7	PA18
UART	PB7/UART1_RX	PA10/UART0_TX	PA9/UART0_RX	PA23/UART0_TX
	PB6/UART1_TX	PA11/UART0_RX	PA8/UART0_TX	PA22/UART0_RX
I2C	PB2/I2C1_SCL	PA1/I2C0_SCL	PA11/I2C0_SCL	PA1/I2C0_SCL
	PB3/I2C1_SDA	PA0/I2C0_SDA	PA10/I2C0_SDA	PA0/I2C0_SDA
SPI	PB9/SPI1_SCLK	PB9/SPI1_SCLK	PA6/SPI0_SCLK	PA6/SPI0_SCLK
	PB8/SPI1_PICO	PB8/SPI1_PICO	PA5/SPI0_PICO	PA5/SPI0_PICO
	PB7/SPI1_POCI	PB7/SPI1_POCI	PA4/SPI0_POCI	PA4/SPI0_POCI
	PB6/SPI1_CS	PB6/SPI1_CS	PA8/SPI0_CS0	PA8/SPI0_CS
CANFD	PA12/CAN_TX	PA13/CAN_RX	\	\
	PA13/CAN_RX	PA12/CAN_TX	\	\

备注

只连接一个通信接口：UART、I2C 或 SPI。目标侧引脚是可在非主闪存中更改的默认配置引脚。

备注

使用软件调用时，不需要连接复位和调用信号。

备注

对于 CANFD，收发器需要与 MSPM0 主机端和目标端连接。

3.1.2 TXT 到头文件的转换

MCU 主机固件包含一个目标应用程序映像作为头文件 (application_image.h)。头文件是需要编程到 MSPM0 目标器件中的新应用程序固件。为了获取头文件，GUI MSPM0_BSL_GUI.exe 中包含一个转换实用工具，路径如下：

< ...\mspm0_sdk_xxxx\tools\bs\BSL_GUI_EXE >。

1. 在“MoreOption”菜单中选择“TXT_TO_H”。
2. 选择要转换的 TI-TXT 格式文件。可以使用输入文件夹中提供一些简单的应用演示文件。
3. 选择输出文件所在的文件夹（例如，选择名为 Output 的文件夹）。
4. 点击“Convert”按钮以开始转换。




图 3-2. 将 TXT 文件转换为头文件的步骤

3.1.3 使用演示的分步操作

以下步骤介绍了如何使用 LP-MSPM0G3507 作为主机来对 MSPM0 MCU 进行编程。MSPM0G3507 用作目标器件，该演示中使用了硬件 BSL 调用和 UART 通信。通过使用适当的硬件连接，可以使用类似的过程通过 UART、I2C 或 SPI 对其他 MSPM0 器件进行编程（请参阅表 3-1）。

1. 按图 3-3 所示连接硬件信号。此示例使用 UART，因此无需连接 I2C 信号。




图 3-3. 硬件信号连接

- 按表 3-2 所示连接跳线。

表 3-2. 跳线连接

电路板	模式	要连接的跳线	要断开的跳线
LP-MSPM0G3507	主机	J101 (电源和调试)、J4、J7(LED)	无
LP-MSPM0G3507	目标	J7(LED) J21、J22 (UART 至 J101 XDS110)	全部在 J101 中

备注

如果使用 LP-MSPM0L1306 作为目标板，则必须移除 J6 上的跳线。

- 将文件夹
< ...\mspm0_sdk_xxxx\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl\bsl_host_mcu_to_mspm0g1x0x_g3x0x_target_uart> 中提供的带 UART 演示的 BSL 主机导入 CCS 中。




图 3-4. 将主机工程导入 CCS 中。

- 必要时，修改 main.c 中 bsl_password 数组中的密码。默认密码为 32 字节且全部为 0xFF。目标 BSL 密码在 NON-MAIN 存储器中定义。有关更多信息，请参阅技术参考手册 [1]、[2] 或引导加载程序用户指南 [3]。
- 如果只想运行演示，而无需对应用程序代码进行任何更改，BSL 主机演示包含从名为 bsl_software_invoke_app_demo_uart 的演示生成的默认固件文件 application_image_uart.h，可以跳过第 6 步到第 8 步。
- 将应用程序代码 (此处可使用演示 bsl_software_invoke_app_demo_uart) 导入 CCS 并以 TI-TXT 十六进制格式生成目标器件固件 (请参阅图 3-5)。




图 3-5. 在 CCS 中生成 TI-TXT 十六进制文件

7. 运行 GUI MSPM0_BSL_GUI.exe，以将目标器件固件 .txt 格式文件转换为头文件。如需了解更多详情，请参阅节 3.1.2。
8. 将 GUI 输出文件 xxx.h 的内容复制到主机工程文件 application_image.h 中。
9. 构建主机工程并下载到 LP-MSPM0G3507。
10. 按下主机板上的按钮 S2 以启动固件更新。如果出现错误，LED1 会亮起。

3.2 PC 主机示例

PC 主机需要软件 GUI (MSPM0_BSL_GUI.exe 或 Uniflash) 和 USB 转 UART 桥接器。这里包含两个硬件桥接器 (可在 MSPM0_BSL_GUI.exe 中选择)：一个是 MSPM0 LaunchPad 套件上的 XDS110，另一个是**独立的 XDS110**。两个桥接器都支持反向通道 UART，后者可用作 USB 转 UART 桥接器。LaunchPad 套件上的 XDS110 支持 NRST 引脚和 BSL 调用引脚控制，GUI 可以使用该引脚控制来在 MCU 上启动 BSL 模式。对于独立 XDS110，AUX 连接端口中的两个 GPIO 输出引脚 (IOOUT0 和 IOOUT1) 可用于控制目标器件上的 NRST 引脚和 BSL 调用引脚并启动 BSL 模式。(这是通过 MSPM0_BSL_GUI.exe 实现的。)

3.2.1 准备映像文件和密码文件

在通过 GUI 下载固件之前，请准备两个文件：应用固件文件和 BSL 密码文件。

GUI (MSPM0_BSL_GUI.exe) 仅支持 TI-TXT 格式。有关如何使用 CCS 生成此格式映像文件的详细信息，请参阅节 3.1.3 中的 6。

密码文件的格式类似于 TI-TXT 格式，如图 3-6 所示。BSL 密码在非主存储器中定义。有关更多信息，请参阅技术参考手册 [1] [2] 或引导加载程序用户指南 [3]。如果 BSL 密码不是默认值 (全部为 0xFF)，请修改密码文件。以下文件夹中提供了名为 BSL_Password32_Default.txt 的默认密码文件：

< ...\mspm0_sdk_xxxx\tools\bsl\BSL_GUI_EXE\input >。

```
@00000000
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
q
```

图 3-6. BSL 默认密码文件 (BSL_Password32_Default.txt)

3.2.2 使用 GUI 的步骤

1. 将目标器件和 XDS110 连接到 PC。使用 LaunchPad 套件中集成的 XDS110 时，请将 Micro USB 电缆连接到 PC，如图 3-7 所示。

MSPM0G3507 基于 ROM 的 BSL UART 引脚为 PA10 和 PA11，这些引脚都直接连接到 XDS110 反向通道 UART，因此需要 J101 中的所有跳线（请参阅表 3-4）。

在 LP-MSPM0L1306 上，XDS110 反向通道 UART 引脚与 BSL UART 引脚不同，因此请断开 J101 中的 TXD 和 RXD 并使用跳线连接 PA22 和 PA23（请参阅表 3-4）。




图 3-7. LaunchPad 套件连接 (左 : LP-MSPM0G3507 , 右 : LP-MSPM0L1306)

表 3-3. 跳线连接

电路板	模式	跳线需要组装	跳线不需组装
LP-MSPM0G3507	目标	J101 (电源、UART 引脚、复位和 BSL 调用引脚)、J4、J7(LED)、J21、J22 (UART 至 J101 XDS)	不适用
LP-MSPM0L1306	目标	J101 (GND、3V3、NRST、BSL) 、J2、J3(LED)	J101 (TXD、RXD)

对于独立 XDS110，辅助接口 (AUX) 使用表 3-4 中的信号连接。

表 3-4. 独立信号连接

信号	独立的 XDS110		目标器件		
	信号	AUX 端口	信号	LP-MSPM0G3507	LP-MSPM0L1306
NRST	IO 输出	IOOUT0	NRST	NRST 引脚	NRST 引脚
调用	IO 输出	IOOUT1	默认值：调用引脚	PA18	PA18
UART	RXD	UARTRX	TXD	PA10/UART0_TX	PA23/UART0_TX
	TXD	UARTTX	RXD	PA11/UART0_RX	PA22/UART0_RX

2. 使用 GUI 将映像下载到目标。
 - a. 选择需要下载的 TI-TXT 格式映像文件。（名为 input 的文件夹中有两个演示映像）
 - b. 选择 TI-TXT 格式密码文（input 文件夹中有一个默认文件）。有关准备此文件的详细信息，请参阅节 3.2.1。
 - c. 选择硬件桥接器。
 - d. 点击“Download”按钮。

GUI 会自动调用 BSL，因此在此操作期间无需手动调用 BSL。




图 3-8. 通过 GUI 使用 UART 下载映像的步骤

- 如果使用 XDS110，此 GUI 支持 XDS110 固件版本 firmware_3.0.0.20 或更高版本。如果下载映像时出现错误，请更新 XDS110 固件。




图 3-9. 更新 XDS110 固件

4 引导加载程序目标

4.1 基于 ROM 的默认 BSL

一些 MSPM0 器件包含基于 ROM 的 BSL。基于 ROM 的 BSL 可以仅支持 UART 和 I2C 接口。这无法更改，但可以针对 NON-MAIN 闪存中的某些特性进行配置。例如，UART/I2C 引脚分配或 I2C 地址等。有关更多详细信息，请参阅 [MSPM0 引导加载程序用户指南](#)。

4.1.1 UART 接口

通过以下配置启用基于 MSPM0 ROM 的 BSL UART：

- 波特率：9600bps (可在 NON-MAIN [仅适用于某些器件]或 BSL 内核命令中更改)
- 数据宽度：8 位
- 1 个停止位
- 无奇偶校验位

UART 引脚分配和波特率 (只针对某些器件) 可在 NON-MAIN 闪存中进行配置。

4.1.2 I2C 接口

通过以下配置启用基于 MSPM0 ROM 的 BSL I2C：

- 地址：0x48 (可以在 NON-MAIN 中更改)
- 地址宽度：7 位

I2C 引脚分配和从地址可在 NON-MAIN 闪存中配置。

4.2 基于闪存的插件接口演示

当基于 ROM 的 BSL 接口部分设置无法满足应用的要求时，可使用基于闪存的插件接口演示。由于通信部分的代码均为开源代码，因此客户可以更改代码中的所有设置。请记住，基于闪存的插件接口演示只能接收 BSL 数据包，不能解析数据包。所以，插件接口演示需要与位于 ROM BSL 中的 BSL 内核协同工作来解析命令。

4.2.1 UART 接口

默认情况下，通过以下配置启用基于 MSPM0 闪存的 UART：

- 波特率：9600bps
- 数据宽度：8 位
- 1 个停止位
- 无奇偶校验位

4.2.1.1 使用演示的分步操作

这里以将基于闪存的 UART 插件接口演示用于 MSPM0G3507 为例，展示使用该演示的步骤。

A. 将基于闪存的 UART 插件接口演示从 SDK 导入到 CCS 中

```
<...\mspm0_sdk_xxxx\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl\bsl_uart_flash_interface >
```

B. 进行必要的更改并构建工程

C. 执行恢复出厂设置来清除 NONMAIN 中的任何静态闪存写保护设置（如果器件为空白，则可以跳过此步骤），相关步骤请参阅[节 5.2](#)

D. 将 UART 插件代码下载到闪存中。下载映像的重要操作是启用[图 2-4](#)所示的 NONMAIN 闪存擦除。（不能直接调试插件接口演示，更多详细信息，请参阅[节 4.2.1.2](#)）

E. 准备一个 LP-MSPM0G3507 LaunchPad 并使用 BSL 主机演示进行固件更新，更多详细信息请参阅[节 3.1.3](#)（MCU 作为主机）或[节 3.2.2](#)（PC 作为主机）。

4.2.1.2 如何调试插件接口代码

当更改插件接口演示代码并需要进行调试时，请参照以下这些指南：

1. 进行所需的任何更改并构建插件接口项目。
2. 按照与[节 2.2](#)中的步骤 c 相同的方式将其下载到 NON-MAIN 已擦除的器件中，然后进行下电上电。
3. 按[图 4-1](#)所示启动设备。第 2 步是右键点击 ccxml 文件。




图 4-1. 在 CCS 中启动器件

4. 连接目标。



图 4-2. 在 CCS 中连接器件

5. 加载插件接口代码的符号并放置所需的断点。




图 4-3. 在 CCS 中加载符号

6. 继续运行代码进行调试。（由于应用程序区域为空，器件会自动进入 BSL 模式。）

4.2.2 I2C 接口

BSL 中的 I2C 接口用作 I2C 目标或从器件。

- 默认情况下，I2C 目标地址为 0x48
- SCL 和 SDA 线路需要外部上拉电阻。

该演示的操作细节与 UART 插件接口类似。有关分步操作以及如何调试演示，请参阅[节 4.2.1.1](#)和[节 4.2.1.2](#)

4.2.3 SPI 接口

SPI 插件演示在目标模式下配置了 SPI 以及其他默认设置，如下所示：

- Motorola 4 线制连接
- 数据在首个时钟沿捕捉
- 时钟极性低
- 位顺序 MSB

该演示的操作细节与 UART 插件接口类似。有关分步操作以及如何调试演示，请参阅[节 4.2.1.1](#)和[节 4.2.1.2](#)

4.2.4 CAN 接口

默认情况下，CAN 插件演示按如下所示配置 CAN 模块：

- 该示例配置为最初以 1Mbps 的速率在 CAN 模式下工作。
- 根据从主机通过 `change baudrate` 命令获得的配置来更改通信的比特率。

`change baudrate` 命令中的数据段应该与[图 4-4](#)中所示的格式相匹配。

Padding (5)	DRP (5)	DSJW (4)	DTSEG2 (4)	DTSEG1 (5)	NRP (9)	NSJW (7)	NSEG2 (7)	NTSEG1 (8)	BRS (1)	FD (1)
-------------	---------	----------	------------	------------	---------	----------	-----------	------------	---------	--------

图 4-4. Change Baudrate 命令中的数据段

- 在将 CAN 模式更改为 CAN FD 以校准传输延迟补偿属性值时，向 CAN 总线注入任意 CAN 帧。可以根据需要修改标识值。
- BSL 插件接受的消息标识符为 0x003
- BSL 插件发出的消息标识符为 0x004

该演示的操作细节与 UART 插件接口类似。有关分步操作以及如何调试演示，请参阅[节 4.2.1.1](#)和[节 4.2.1.2](#)

4.3 辅助 BSL 演示

如果需要专用协议，则无法再使用基于 ROM 的 BSL 内核，可以参考辅助 BSL 演示。SDK 中提供了完全开放源码的辅助 BSL 演示，您可以使用它轻松修改协议。辅助 BSL 演示的默认协议与基于 ROM 的 BSL 相同。[图 1-6](#)中还提到了两种辅助 BSL 演示。

4.3.1 基于闪存的辅助 BSL 从 0x1000 开始

辅助 BSL 从 0x1000 开始，它可以放置在闪存区域中的任何位置（从 0x0 开始的位置除外）。因为应用程序代码必须从 0x0 开始。[图 1-6](#)展示了辅助 BSL 演示执行流程。它可以支持 UART、I2C、SPI 或 CAN 接口（如果器件支持）。该演示的分步操作与[节 4.2.1.1](#)中所示的操作相同。

当需要在修改后调试代码时，请执行[节 4.2.1.2](#)中的步骤。

在辅助 BSL 中，中断向量表偏移地址已在位于名为 `startup_mspm0xxxx_ticlang` 文件的复位处理程序中移至从 0x1000 开始的位置（由于代码从 0x1000 开始）。

当尝试将辅助 BSL 移至另一个闪存区域时，可以在 `cmd` 文件中完成此操作。例如，将辅助 BSL 移至从 0x4000 开始的位置，修改 `cmd` 文件，如[图 4-5](#)所示。




图 4-5. 移至 0x4000 cmd 文件修改

也应在 SysConfig 文件中修改闪存静态写保护参数和备用 BSL 的起始地址，如图 4-6 中所示。




图 4-6. 移至 0x4000 SysConfig 文件修改

除了在辅助 BSL 中进行修改外，还需要修改应用程序的 cmd 文件，以避免重复使用辅助 BSL 所用的闪存区域。

4.3.2 实时固件更新 (LFU) 解决方案

实时固件更新用于在固件更新期间运行应用程序代码。它使用 FreeRTOS 来处理固件更新以及同时运行的应用程序代码。有关更多信息，请参阅 [MSPM0 实时固件更新 \(LFU\) 引导加载程序实现](#)。

5 常见问题

5.1 链接器文件修改

当前提供的演示基于 CCS，大多数演示需要修改链接器文件以排列存储器。CCS 在 cmd 文件中用于处理这项工作。有关 cmd 链接器文件简介的更多信息，请参阅此网页 [TI 链接器命令文件入门](#)。

5.2 由 CCS 恢复出厂设置以恢复器件

如果无法访问器件，请尝试对 CCS 恢复出厂设置以恢复器件。具体步骤如下所示：

1. 硬件连接：带有 MSPM0 器件的 XDS110。

所需信号：GND、SWDIO、SWCLK、NRST

2. 打开目标配置。




图 5-1. 打开目标配置

3. 在“Target Configurations”窗口中，找到当前 MSPM0 工程并展开文件夹以查找 .ccxml 文件：




图 5-2. 查找 ccxml 文件

- 右键点击 .ccxml 文件并点击 “Launch Selected Configuration”。




图 5-3. 启动所选配置

- 依次点击 “Scripts” → “MSPM0G3507 Commands” → “MSPM0_Mailbox_FactoryReset_Auto”。




图 5-4. 使用脚本执行恢复出厂设置

- 控制台将显示以下内容：

```
Console
MSPM0G3507.ccxml
CS_DAP_0: GEL Output: Attempting CS_DAP connection
CS_DAP_0: GEL Output: Attempting SEC_AP connection
CS_DAP_0: GEL Output: Initiating Remote Mass Erase
CS_DAP_0: GEL Output: Mass Erase Command Sent
CS_DAP_0: GEL Output: Press the reset button...
CS_DAP_0: GEL Output: Mass erase executed. Please terminate debug session, power-cycle and restart debug session.
```

图 5-5. 控制台中的日志信息

- 如果这样不起作用，请尝试强制器件进入 BSL 并执行上面的步骤 b 至 e。为了强制器件进入 BSL 模式，如果您尚未在非主闪存中修改默认 BSL 调用引脚 PA18，可以在器件上电之前将 PA18 拉至高电平并使其保持高电平。如果您使用 LaunchPad，则只需在将该板连接到 PC 时按住与 PA18 连接的按钮。

6 参考文献

- 德州仪器 (TI)： [MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI)： [MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI)： [MSPM0 Bootloader 用户指南](#)

修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision A (July 2023) to Revision B (March 2024)	Page
• 更新了摘要。.....	1
• 添加了节 1.1.1	2
• 添加了节 1.1.2	4
• 更新了节 1.2	9
• 添加了节 2	9
• 更新了节 3.1	12
• 添加了节 4	19
• 添加了节 5	23

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司