User's Guide ADC12DLXX00 评估模块



摘要

나 />

ADC12DLXX00 评估模块 (EVM) 用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC12DL3200 和 ADC12DL2500 模数转换器 (ADC)。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语是指 ADC12DL3200EVM 和 ADC12DL2500EVM。

	内谷	
1	简介	2
	相关文档	3
2	设备	4
	2.1 评估板功能标识摘要	4
	2.2 所需设备	5
3	设置过程	6
	3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件	7
	3.2 安装配置 GUI 软件	7
	3.3 连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM	7
	3.4 将电源连接到电路板(关闭)	7
	3.5 将信号发生器连接到 EVM (*在定向之前禁用射频输出)	8
	3.6 打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC	8
	3.7 打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC	8
	3.8 打开信号发生器射频输出	8
	3.9 打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程	9
	3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件	10
	3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM	11
	3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据	12
4	器件配置	13
	4.1 选项卡结构	13
	4.2 底层控件	13
Α	ADC12DL3200EVM 疑难解答	15
в	可选 ADC12DL3200EVM 配置	16
С	修订历史记录	16

插图清单

图 2-1. EVM 功能位置	4
图 3-1. EVM 测试设置	6
图 3-2. 配置 GUI: EVM 选项卡	9
图 3-3. 配置 GUI: 控制选项卡	10
图 3-4. HSDC 专业版 GUI	12
图 4-1. 配置 GUI:底层视图选项卡	13
图 B-1. 外部 CLK 配置	

表格清单

表 4-1.	底层控件	14
表 A-1.	疑难解答	15



商标

Keysight[™] is a trademark of Keysight Technologies. Trilithic[™] is a trademark of Trilithic, Inc.. K&L Microwave[™] is a trademark of K&L Microwave. SEARAY[®] is a registered trademark of Samtec. Microsoft[®] and Windows[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation. Rohde & Schwarz[®] is a registered trademark of Rohde & Schwarz GmbH & Co.. 所有商标均为其各自所有者的财产。

1 简介

ADC12DLXX00 是一款双通道、12 位 ADC,采样速率在双通道模式下高达 3.2 千兆样本/秒 (GSPS) 和 2.5GSPS,或在单通道模式下高达 6.4GSPS 和 5GSPS。ADC12DLXX00EVM 器件的输出数据通过高速 LVDS 接口传输。此评估板还包括以下重要特性:

- 变压器耦合信号输入网络,支持 500kHz 至 9GHz 的单端信号源
- LMX2582 时钟合成器生成 ADC 采样时钟
- 变压器耦合时钟输入网络,用于通过外部低噪声时钟源测试 ADC 性能
- LM95233 温度传感器
- 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程
- 通过 400 引脚 SEARAY® 接口连接器实现高速 LVDS 数据输出

备注

虽然此连接器也用于 FMC 标准电路板,但 LVDS 数据、时钟和频闪灯引脚排列专用于 ADC12DL3200EVM、TSW14DL3200EVM 及其他兼容电路板。



使用 TSW14DL3200EVM 数据采集板可以快速轻松地采集来自 ADC12DLXX00EVM 板的数字数据。

备注

TSW14DL3200EVM 支持 48 个速率高达 1600Mbps 的数据对 (多路信号分离器 = 1)。

TSW14DL3200EVM 会采集 LVDS 数据,对数据进行解码并将数据存储在存储器中,然后通过 USB 接口将数据 上传到连接的 PC 进行分析。PC 上的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件与硬件通信并处理数 据。

在本文档的以下章节中,ADC12DLXX00EVM称为EVM,而ADC12DLXX00器件称为ADC器件。

相关文档

技术参考文档

- ADC12DL3200 数据表
- ADC12DL2500 数据表
- TSW14DL3200EVM 用户指南
- HSDC 专业版软件用户指南(也可在软件的帮助菜单中找到)
- LMX2582 数据表
- LMK04828 数据表
- FTDI USB 转串行驱动程序安装手册

TSW14DL3200EVM 操作

有关配置和状态信息,请参阅 TSW14DL3200EVM 用户指南。



设备

2 设备

本节描述了评估 ADC 器件的完整性能所需的设备。

2.1 评估板功能标识摘要

图 2-1 显示了 EVM 特性。



图 2-1. EVM 功能位置



2.2 所需设备

EVM 评估套件中包含以下设备和文档:

- 评估板 (EVM)
- Mini-USB 电缆
- 电源线

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此产品时需要使用这些设备:

- TSW14DL3200EVM 数据采集板和相关项目
- HSDC 专业版软件
- 运行 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统(XP、7、8 或 10)的计算机(PC)
- 一个用于模拟输入的低噪声信号发生器。TI 建议使用以下发生器:
 - Keysight™ E8663D
 - Rohde & Schwarz[®] SMA100A 或 SMA100B
- 用于模拟输入信号(2482 MHz 或所需频率)的带通滤波器。建议使用以下滤波器:
 - 带通滤波器 (BPF):
 - 大于或等于 60dB 谐波衰减
 - 小于或等于 5% 带宽
 - 功率因数大于 18dBm
 - 插入损耗小于 5dB
 - Trilithic[™] 5VH 系列可调 BPF
 - K&L Microwave[™] BT 系列可调 BPF
 - TTE KC6 或 KC7 系列固定 BPF
- 信号路径电缆、SMA 或 BNC (或 SMA 和 BNC)

默认情况下,ADC12DLXX00EVM具有板载时钟解决方案。在电路板的几个地方略做小改动,即可支持外部时钟。如果使用外部时钟,建议使用以下附加设备。

- 一个低噪声信号发生器。TI 建议使用与模拟输入源类似的型号。
- 用于 DEVCLK 输入信号的带通滤波器。TI 建议使用与模拟输入路径滤波器类似的滤波器。



3 设置过程

本节描述了如何在工作台上借助正确的设备设置 EVM,来评估 ADC 器件的完整性能。图 3-1 展示了 EVM 测试设置。



图 3-1. EVM 测试设置

备注

必须在第一次将 TSW14DL3200EVM 连接到 PC 之前,安装 HSDC Pro 软件。



3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件

从 www.ti.com.cn/tool/cn/dataconverterpro-sw 下载 HSDC Pro 软件的最新版本。按照安装说明安装软件。

3.2 安装配置 GUI 软件

- 1. 请从 www.ti.com.cn/tool/cn/ADC12DL3200EVM 上的 EVM 工具文件夹中下载配置图形用户界面 (GUI) 软件。
- 2. 对 zip 压缩文件进行解压缩。
- 3. 运行可执行文件 (setup.exe) 并按照说明操作。

3.3 连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM

关闭电源,通过 FMC 连接器将 ADC12DLXX00EVM 连接到 TSW14DL3200EVM,如图 3-1 所示。确保支柱可达 到连接器可靠连接所需的正确高度。

3.4 将电源连接到电路板(关闭)

- 1. 确认 TSW14DL3200EVM 上的电源开关处于关闭位置。将电源线连接到 12V 直流(最小 3A 电流)电源。确 认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 12V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 EVM 电 源连接器。
- 2. 将电源线连接到 ADC12DLXX00EVM 的 5V 直流(最小 3A 电流)电源。确认桶形连接器的外表面已接地, 连接器内部的电压为 5V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 EVM 电源连接器。

小心 确保 EVM 的电源连接极性正确。如果极性不正确,可能会立即导致 EVM 损坏。 确保将 12V 电源连接到 TSW14DL3200EVM 而不是 ADC12DLXX00EVM。为 ADC12DLXX00EVM 提供 12V 电压可能会立即导致其损坏。

将 TSW14DL3200EVM 电源开关保持在关闭位置,直至稍后指示。



3.5 将信号发生器连接到 EVM (*在定向之前禁用射频输出)

通过 SMA 连接器上的带通滤波器和衰减器,将信号发生器连接到 ADC12DLXX00EVM 的 VIN 输入端。必须使用 低噪声信号发生器。TI 建议使用 Trilithic 可调带通滤波器过滤来自发生器的信号。将信号发生器配置为 1910MHz、0dBm。

3.5.1 如果使用外部时钟(可选)

通过带通滤波器将信号发生器连接到 EVM 的 DEVCLK 输入端。此信号发生器必须使用低噪声信号发生器。TI 建 议使用 Trilithic 可调带通滤波器过滤来自发生器的信号。将信号发生器配置为 0.8GHz 至 3.2 GHz 范围内所需的时 钟频率。为了在使用射频信号发生器时获得最佳性能,CLK SMA 连接器的电源输入必须为 9dBm (50 Ω 时为 2.2Vpp)。信号发生器必须增加到 9dB 以上,增加的量等于时钟信号路径中的任何额外衰减,例如带通滤波器的 插入损耗。例如,如果滤波器插入损耗为 2dB,则信号发生器必须设置为 9dBm + 2dB = 11dBm。

3.6 打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC

- 1. 打开连接到 TSW14DL3200EVM 的 12V 电源。
- 2. 打开 TSW14DL3200EVM 上的电源开关
- 3. 用 Mini USB 3.0 电缆将 PC 与 TSW14DL3200EVM 连接起来。
- 4. 如果这是第一次将 TSW14DL3200EVM 连接到 PC,请按照屏幕上的说明自动安装器件驱动程序。如需了解 具体说明,请参阅 TSW14DL3200EVM 用户指南。

3.7 打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC

- 1. 打开 5V 电源以为 EVM 加电。
- 2. 使用 Mini USB 电缆将 EVM 连接到 PC。

3.8 打开信号发生器射频输出

打开连接到 VIN 的]信号发生器的射频信号输出。如果使用外部时钟,则打开连接到 DEVCLK 和 LMKCLK 的射频 信号输出。

3.9 打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程

器件配置 GUI 的安装独立于 HSDC Pro 安装程序,是独立的 GUI。

图 3-2 显示了 EVM 选项卡中打开的 GUI。面板顶部的选项卡将配置分为器件和 EVM 特性,其中用户友好型控件和底层选项卡可用于直接配置寄存器。EVM 具有三个可配置器件: ADC12DLXX00、LMK04828 和 LMX2582。器件数据表中提供了每个器件的寄存器映射。

ADC12DLxx00EVM GUI											
File Debug Tools Script Settings Help											
ADC12DLxx00EVM GUI											
EVM Control Input/Sampling/LVDS Trim LMK04828 LMX2582 Low Level View Broadcast USB Status 🌑 🛸 Record											
1. User Inputs #1. Clock Source 0n-board #2a. On-board Fclk Selection Fclk = 3200 MHz #2b. External Fclk Frequency 1000 MHz #3. Sampling and Calibration Mode nonDES_ForegroundCal Program Clocks and ADC #2. Onclocks and ADC #2. Chock Source - the DEVCLK to the ADC may be supplied by the on-board PLL/VCO or externally by the user. If the on-board clock is selected, enter the Fclk at #2b. #2. External Fclk Frequency 1000 MHz #3. Sampling and Calibration Mode nonDES_ForegroundCal W2b. External Fclk Selection - The user must enter the external Fclk supplied (in MHz). The PLL/VCO will be powered down; see the UA sampling and Calibration Mode - Choose the sampling and calibration mode for the ADC. #3. Sampling and Calibration Mode 0. Noard Fclk Selection - The user must enter the external Fclk supplied (in MHz). The PLL/VCO will be powered down; see the UA sampling and calibration mode - Choose the sampling and calibration mode for the ADC. #3. Sampling and Calibration Mode .4. Program Clocks and ADC - once all modes have been selected, press this button to write selections to the PLL/VCO, LMK04828, and ADC. 2. Temp Sensor - the temperature for the device and ambient (board) may be read.											
2. Temp Sensor:	٦										
ADC Temp											
0 degrees C LM95233 Local Temp											
0 degrees C											
Update Temperatures											
Idle SIMULATION 🐺 TEXAS INSTRUMENTS											

图 3-2. 配置 GUI: EVM 选项卡

- 1. 打开 ADC12DLxx00EVM GUI。
- 2. 选择板载时钟作为时钟源。
- 3. 如果使用 ADC12DL3200 EVM 型号,请选择 Fs/Fclk = 3200MHz 作为板载 Fs/Fclk。如果使用 ADC12DL2500 EVM 型号,请将 Fs/Fclk 设置为 2500MHz 选择。
- 4. 选择 nonDES_ForegroundCal 工作模式。
- 5. 点击 Program Clocks and ADC。此操作会覆盖任何之前的器件寄存器设置。



3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件

图 3-3 显示了 Control 选项卡中打开的 GUI。



图 3-3. 配置 GUI: 控制选项卡

- 1. 在 PC 上打开 EVM GUI 后,导航到 Control 选项卡。
- 2. 要校准 ADC,请点击一下 Cal Triggered/Running 按钮,然后再次点击它。此操作会停止和启动校准引擎。

备注

Cal Triggered/Running 按钮会执行实现完整性能所需的校准序列。在节 3.9 中所示的上一个步骤期间会自动执行此校准,不过每次采样速率发生变化、ADC 温度发生显著变化后或退出省电模式后,必须再次执行该校准。有关必要校准序列的详细信息,请参阅 ADC12DL3200 器件数据表。

3. 在 EVM 选项卡上,使用 Sampling and Calbration Mode 下拉菜单,选择 Foreground、Background 或 Low Power Background 模式。

3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM

- 1. 打开 HSDC Pro 软件。
- 2. 点击 OK 以确认 TSW14DL3200EVM 器件的序列号。如果连接了多个 TSWxxxxx 板,请选择连接到 ADC12DLXX00EVM 的电路板的型号和序列号。
- 3. 当系统提示加载固件时,选择 ADC12DL3200_LDEMUX_1_DES_EN_0。
- 4. 出现系统提示时,点击 Yes 更新固件。

备注

如果用户使用默认寄存器值以外的其他选项配置 EVM,则在 HSDC Pro 中选择器件时可能需要不同的指令。更多详细信息,请参阅 附录 B。

 如果使用 EVM 的 ADC12DL3200 型号,则在 ADC Output Data Rate (*f*_(SAMPLE)) 中输入 *3200M*;如果使用 EVM 的 ADC12DL2500 型号,则输入 *2500M*,或者输入所需的输出采样速率。该数字必须等于器件的实际采 样速率,并且必须在采样速率发生变化时进行更新。



3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据

图 3-4 显示了 HSDC 专业版 GUI。以下步骤显示了如何使用 HSDC 专业版软件采集数据(请参阅):

- 1. 选择要执行的测试。
- 2. 选择数据视图。
- 3. 选择要查看的通道。
- 4. 点击 Capture 按钮以采集新数据。

其他提示:

- 使用 Test Options 文件菜单中的 Notch Frequency Bins 可以移除直流(消除直流噪声和失调电压)或基波 (消除信号发生器的相位噪声)周围的频段。
- 从 *Data Capture Options* 文件菜单中打开 *Capture Option* 对话框可以更改采集深度或启用"Continuous Capture"或"FFT averaging"。
- 如果只分析部分频谱,请通过 Test Options 文件菜单中的 Bandwidth Integration Markers 使用 Single Tone 测试。Channel Power 测试也很有用。
- 如果只分析已采集数据的子集,请将 Analysis Window (samples) 设置设为小于所采集总样本数的值,并在屏幕顶部的小瞬态数据窗口中移动绿色或红色标记,以选择所需的数据子集。



图 3-4. HSDC 专业版 GUI

4 器件配置

ADC 器件可通过串行编程接口 (SPI) 总线进行编程,该总线可通过位于 EVM 上的 FTDI USB 至 SPI 转换器进行 访问。GUI 用于在总线上写入指令,并对 ADC 器件的寄存器进行编程。

有关 ADC 器件中寄存器的更多信息,请参阅 ADC12DL3200 数据表。

4.1 选项卡结构

EVM、Control、Input/Sampling/LVDS 和 Trim 配置选项卡中提供了对 ADC 器件功能的控制。

4.2 底层控件

使用图 4-1 中所示的 Low Level View 选项卡,可在位字段级配置器件。用户可以随时使用表 4-1 中的控件来配置器件或从器件中读取数据。

ADC12DLxx00EVM GUI																	
File	Debug	Tools Script Setti	ngs Help														
ADC12DLxx00EVM GUI																	
EVN	Control	Input/Sampling/LVDS	Trim LN	/K04828	LMX25	82 L	low Level	Viev	N							Broadcast USB Status 🔵 🎓 Reconnect	?
	Register Maj	, 🗒 🖻 🏹 🍯					Linked	Up	odat	e N	lode	Im	med	iat	•	Search Next	
		Register Name	Address	Default	Mode	Size	Value	15	14	13	12 1	1 1	0 9	8		Field View	
	ADC1	2DLxx00												1			
	C0	NFIG_A	0x00	0x30	R/W	8	0x30							-	=		-
	DE	VICE_CONFIG	0x02	0x00	R/W	8	0x00										_
	CH	IIP_TYPE	0x03	0x03	R/W	8	0x03										
	CH	IIP_ID_0	0x04	0x22	R/W	8	0x22										
	CH	IIP_ID_1	0x05	0x00	R/W	8	0x00										-
	CH		0x06	0x01	R/W	8	0x01										-
	VEI	NDOR_ID_0	0x0C	0x51		8	0x51										_
			0x0D	0x04	RM	0 0	0x04										
	RE	SERVED 0	0x20	0x00	RM	8	0x00										
	RE	SERVED 1	0x21	0x00	R/W	8	0x00										-
	RE	SERVED 2	0x22	0x00	R/W	8	0x00										-
	RE	SERVED_3	0x23	0x00	R/W	8	0x00										_
	RE	SERVED_4	0x24	0x00	R/W	8	0x00										
	RE	SERVED_5	0x25	0x00	R/W	8	0x00										
	RE	SERVED_6	0x26	0x00	R/W	8	0x00										-
	RE	SERVED_7	0x27	0x00	R/W	8	0x00										_
	RE	SERVED_8	0x28	0x00	R/W	8	0x00								-		_
	CL	K_CIRL0	0x29	0x00	R/W	8	1 0x00				1						
	Register Des	scription	1											P			
									-								
									0 x 0 x 0	C							
													· .			Write Register Read Register	
							-									riter register	
	Idle SIMULATION 🐺 Texas Instruments																

图 4-1. 配置 GUI: 底层视图选项卡



表 4-1. 底层控件

控件	说明						
寄存器映射摘要	显示 EVM 上的器件、这些器件的寄存器和寄存器的状态。						
	• 点击寄存器字段可对寄存器数据组进行独立的位操作						
	• "Value"列显示了上次更新 GUI 时的寄存器值						
	• "LR"列显示了上次读取寄存器时的寄存器值						
"Write Register"按钮	将 Write Data 字段中的值写入寄存器映射摘要中突出显示的寄存器						
"Write all"按钮	使用 Register Map 摘要中所示的值来更新寄存器映射摘要中所示的所有寄存器						
"Read register" 按钮	从 <i>Register Map</i> 摘要中突出显示的寄存器中读取,并显示 <i>Read Data</i> 字段中的结果 可用于将 GUI 与硬件状态同步						
"Read-all"按钮	从 Register Map 摘要中的所有寄存器中读取,并显示硬件的当前状态						
Load Configuration 按钮	加载磁盘中的配置文件以及文件中的寄存器地址/数据值						
Save Configuration 按钮	将配置文件保存至磁盘,磁盘中包含配置寄存器的当前状态						
Register Data 组	对寄存器映射摘要中突出显示的寄存器中可访问的各个位进行操作						
具有读取或写入寄存器按钮的独 立寄存器组	通过地址对 Block 下拉菜单中所示的器件执行通用的读或写命令,并写入数据信息						

A ADC12DL3200EVM 疑难解答

表 A-1 列出了一些疑难解答过程。

表 A-1. 疑难解答

问题	疑难解答								
常规问题	 验证图 3-1 中所示的测试设置,并按照本文档中所述重复执行设置过程。 检查 EVM 和 TSW14DL3200EVM 的电源。验证电源开关是否处于打开位置。 检查 EVM 的信号和时钟连接。 目视检查电路板的正面和底面,核实没有元件褪色或损坏。 确保板对板 FMC,连接安全牢固。 								
	 更改 ADC 配置后,依次点击 Instrument Options → Download Firmware 并下载 TSW14DL3200_FIRMWARE.bin。 对 EVM 的外部电源进行下电上电,并对 LMK 和 ADC 器件进行重新编程。 								
TSW14DL3200EVM LED 不正 确	 验证 TSW14DL3200EVM 上安装的跳线。 确认 CLK 输入的时钟已连接并且相应的 LED 正在闪烁。 确认 ADC 器件内部寄存器配置正确。 如果 LED 未在闪烁,请对 ADC EVM 器件重新编程。 依次点击 Instrument Options → Download Firmware 并下载 TSW14DL3200_FIRMWARE.bin。 								
配置 GUI 无法正常工作	 验证 USB 电缆是否已插入 EVM 和 PC。 检查计算机设备管理器,并验证当 EVM 连接至 PC 时是否能够识别 USB 串行设备。 验证 GUI 右上角的绿色 USB 状态 LED 灯是否亮起。如果未亮起,请点击 Reconnect FTDI 按钮。 关闭并启动配置 GUI。 								
配置 GUI 无法连接到 EVM	• 使用 FTDI 芯片中的免费 FT_PROG 软件并验证是否使用产品描述 ADC12DL3200 对板载 FTDI 芯片进行了编程。								
HSDC Pro 软件没有采集到良 好的数据或分析结果不正确。	 验证 TSW14DL3200EVM 是否通过 Mini USB 3.0 电缆正确连接到 PC,并且 HSDC 软件能否正确识别电路板序列号。 检查是否选择了正确的 ADC 器件模式。该模式应与 HSDC Pro 和 ADC GUI 中的模式匹配。 检查分析参数是否配置正确。 								
采集数据时 HSDC Pro 软件显示超时错误	 验证在 HSDC 软件中是否正确设置了 ADC 采样速率。 依次选择 Instrument Options → Download Firmware 并下载 TSW14DL3200_FIRMWARE.bin。再次尝试采集数据。 								
测得的性能欠佳	 点击两下 Cal Triggered/Running 按钮,以在当前工作条件下重新校准 ADC。该按钮位于配置 GUI 的 Control 选项卡上。 检查频谱分析参数是否配置正确。 验证时钟和输入信号路径中是否使用了带通滤波器,以及是否使用了低噪声信号源。 								



B 可选 ADC12DL3200EVM 配置

此附录提供了针对可选时钟支持修改 EVM 的设置。

LMK04828 为 LMX2582 提供板载 100MHz VCXO 的缓冲副本。连接可选的 10MHz 基准时钟后,100MHz VCXO 输出频率锁定至 10MHz 基准。此过程可实现对模拟输入信号的相干采样。EVM 可配置为使用外部 ADC 时钟,步骤如下(请参阅图 B-1):

- 1. 修改硬件:
 - a. 移除 C114 和 C124, 组装 C24 和 C25。
- 2. 连接信号发生器:
 - a. 将 10MHz 基准从 Sig Gen 1 连接到 Sig Gen 2。
 - b. 配置 Sig Gen 2 以使用来自 Sig Gen 1 的 10MHz 基准输入。
 - c. Sig Gen 1 连接至 DEVCLK (J12)。将发生器频率设置为所需的 F_{CLK}。将输出电平设置为 +9dBm。
 - d. Sig Gen 2 连接到所需的模拟输入,起始点输出电平为 0dBm。
- 3. 对 GUI 进行编程:
 - a. 在 EVM 选项卡中,将时钟源设置为 External。
 - b. 在步骤 2b 中输入 Sampling Frequency (F_{CLK})。



图 B-1. 外部 CLK 配置

ADC12DL3200EVM 包括基准时钟输入 (CLKIN0), 允许用户将 LMK04828 同步到外部 10MHz 基准,从而实现相 干采样

可重新配置 LMX2582 和 LMK04828 以实现更多功能,但此 EVM 并非用作这些器件的完整评估平台。关于完整的评估平台,请参阅 LMK04828 工具文件夹和 LMX2582 工具文件夹。

C 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

С	hanges from Revision * (May 2018) to Revision A (December 2023)	Page
•	通篇将器件型号从 ADC12DL3200 更改为 ADC12DLXX00	1
•	添加了器件 <i>摘要</i>	1
•	向 <i>技术参考文档</i> 添加了 ADC12DL2500 数据表	3
•	按照图 3-2 更改了列表项 3	9
•	更改了 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM 部分	11

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司